

フロートスター GFMシリーズ

GLASS FLOAT MODULE




CKD株式会社

ライン革命 品質・歩留まり

非接触・クリーン・ダメージレス搬送が一段と進化した 最新の**CKD浮上システム・フロートスターGFMシリーズ**。

新素材の採用により、エア消費量の大幅低減、静電気&パーティクル発生の 抑制で高品質な浮上システムを実現します。

> ガラス基板等の搬送からプロセス、製品検査に至るまで、 基板の浮上用途・高精度浮上に対応します。



向上に貢献



■ 非接触で安定した高精度浮上

新素材多孔質の採用により、安定した浮上が実現し、 あわせて空気消費量が低減しました。 (GFM-T を除く)

■ ワークへの帯電を防止

帯電防止の新素材によって静電気を抑制します。 (GFM-T を除く)

■ 豊富なアプリケーション

高感度検査に最適

ブラックボディの採用により、 乱反射がなく、ワークの視認性が

浮上に最適な空気圧機器を 提案いたします。

アップします。

■ クラス10レベルを実現*

新素材多孔質により浮上エアのパーティクルを抑制。

※GFMシリーズの当社テストによる JIS B 9920のクラス4相当であり、 測定値には0.5μm以上の粒径も含まれます。

(GFM-T を除く)

■GFMシリーズ製品体系



- ※1 空気消費量の目安とお考えください。
- ※2 浮上量の目安とお考えください。
- ※3 正圧・負圧流量の組合わせで、数値が変わります。



浮上システム・フロートスター

アライメント浮上パッドGFM-A


たわみに対応自在な首振りタイプ。

● 目安浮上量:10 µm以上 ● 主用途:アライメント



新素材樹脂多孔質と独自の倣い機構の採用により、 たわみに対応してアライメントを可能にします。

■ CKD独自の"樹脂多孔質+倣い機構"を採用(特許取得)



■ 空気消費量が少ない


多孔質の採用により、空気消費量が1/2に低減しました。 ※GFM-Aの当社テストによる

■ 帯電防止

帯電防止の樹脂多孔質によって静電気を抑制することが可能です。

■ たわみに自在対応

大型ガラス基板などのたわみに追従して非接触浮上が可能です。(イメージ図)



仕様・形番表示方法・ 内部構造図・外形寸法図

仕様

項目		GFM-A
使用流体		圧縮清浄空気 [等級1.1.1~1.6.2]
使用圧力 kPa	浮上時	80~200
使用压力 KPa	吸着時	-90~-60
使用周囲温度	Ĵ	5~40
輸送・保管温度	Ĵ	-10~60
取付姿勢		多孔質面を上にした状態に限る
負荷荷重 注1 N		1~5
空気消費量 注	1 ℓ/min	10以下
吸着保持力	Ν	5以下(吸着面垂直方向)
接続口径		M5
質量	g	約15


注1:供給空気圧力100kPa時の値になります。

形番表示方法




内部構造および部品リスト

外形寸法図









GFM-A Series

技術資料

] 浮上高さ(参考データ)





技術資料

2 発塵量(参考データ)


【測定方法】

①チャンバに試験サンプルを設置します。

②エアを供給します。

③エアを流しつづけた時に発生するパーティクル数を測定します。

【試験回路】




【計測器】

パーティクルカウンタ:レーザダストモニタ

最小可測粒径 $: 0.1 \, \mu \, \text{m}$ 吸入量 $: 28.3 \, \ell \, / \text{min}$

【結果】



注:発塵量には0.5 µm以上の粒径も含まれます。

GFM-A Series


技術資料

3 静電気変化量(参考データ)

【測定方法】

- ①ガラスの中心にセンサヘッドを設置します。
- ②エアを供給した時の静電気量(電圧)を測定します。


【試験回路】



【計測器】

静電気量測定:高精度静電気測定器(非接触式)

【結果】



MEMO



浮上システム・フロートスター

高浮上レールGFM-T Series

●浮上量:250 µ m以上 ●主用途:高浮上搬送



長年培われた空圧技術のノウハウを生かした独自設計により 浮上量の高い非接触搬送を可能にします。

■ CKD独自の設計

CKDで長年培われた流体技術を応用。 低消費流量で高い浮上量を実現しました。

■ 簡単設置

ブラケットレスの直接配管、直接取付け構造により 設置の手間を省きました。 搬送距離の長いラインにおける設置工数低減に貢献します。



仕様・形番表示方法・内部構造図

仕様

項目	GFM-T-500	GFM-T-750	GFM-T-1000	
製品サイズ (L×W×H) mm	500×100×25	750×100×25	1000×100×25	
使用流体		圧縮清浄空気 [等級1.6.2]		
使用周囲温度 ℃		5~40		
輸送・保管温度 ℃		-10~60		
使用圧力(正圧) MPa		0~0.2		
空気消費量 注1 ℓ/min		100以下		
浮上高さ 注2 μm 250以上				
質量 kg	約1.7	約2.5	約3.3	


注1:0.1MPa供給時の空気消費量を表します。

注2:0.1MPa供給時。厚さ0.7mmのガラスを浮上した時の値となります。浮上高さの目安とお考えください。

形番表示方法



外観および部品リスト




番品	部品名称	材質	備考
1	ボディ	アルミ合金	黒アルマイト ※
2	フタ	ガラス繊維入りポリアミド	
3	六角穴付きボルト	ステンレス鋼	
4	ガスケット	ニトリルブチレンゴム	

[※]製品外観に白い筋が見られる場合がありますが、製造工程上発生するものであり、製品性能には影響ありません。

GFM-T Series

外形寸法図



形番	Α	В	С
GFM-T-500	500	160	360
GFM-T-750	750	410	610
GFM-T-1000	1000	660	860

技術資料

● 浮上高さ

【測定方法】

①供給エア圧ゼロ時のガラス表面を基準点(ゼロ)とする。


②エアを供給し、ガラスを浮上させ変位量を測定する。

供試品 : GFM-T-1000


浮上高さ : 測定ポイント10点の変位量の中で、最も小さい値


(測定ポイントは下図参照)

ガラスサイズ : t0.7×100×500



【結果】





MEMO



浮上システム・フロートスター

浮上レールGFM-Rs Series

●浮上量:150μm以上 ●主用途:搬送

受注生產品 RoHS



新素材カーボングラファイト多孔質と独自設計により、 確実性の高い浮上搬送を可能にします。


■ CKD独自の設計(特許取得)

CKDで長年培われた流体技術を応用。 確実に浮上ができる浮上面形状を実現しました。

■ 帯電防止

多孔質にカーボングラファイトを採用したことにより、帯電防止を実現しました。 多孔質を透過する浮上エアは流速が遅くなり、ワークへの帯電もありません。

■ 安定した浮上



仕様

項目	GFM-RS-500 GFM-RF-500	GFM-RS-750 GFM-RF-750	GFM-RS-1000 GFM-RF-1000		
製品サイズ (L×W×H) mm	501×102×40	751×102×40	1001×102×40		
浮上面サイズ(L×W) mm	500×100	750×100	1000×100		
使用流体		圧縮清浄空気 [等級1.1.1~1.6.2]			
使用周囲温度 ℃	5~40				
輸送・保管温度 ℃	-10~60				
使用圧力 正圧 MPa	0~0.2				
負圧 kPa		-50~0			
空気消費量 注1 ℓ/min	約12	約18	約24		
浮上高さ 注2 μm	約	約150 (GFM-RS) /約250 (GFM-RF)			
質量 kg	約1.8	約2.7	約3.6		

注1:0.1MPaの供給時の空気消費量を表します。空気消費量はワークの状態、必要な浮上量で変わります。流量計算の目安とお考えください。 注2:0.1MPaの供給時。厚さ0.7mmのガラスを浮上した時の値となります。浮上高さの目安とお考えください。

形番表示方法




[※]製品外観に白い筋が見られる場合がありますが、製造工程上発生する ものであり、製品性能には影響ありません。

ブラケットキット単品形番

GFM)-(R)-(B

※ブラケットキットの詳細については14ページ を参照してください。

外観および部品リスト




部品名称	材質	備考
多孔質	カーボングラファイト	
ベース	アルミ合金	黒アルマイト処理 ※
六角穴付きボルト	ステンレス鋼	
フタ	ABS樹脂	
正圧ガスケット	NBR	添付部品
負圧ガスケット	NBR	添付部品
	多孔質 ベース 六角穴付きボルト フタ 正圧ガスケット	多孔質 カーボングラファイト ベース アルミ合金 六角穴付きボルト ステンレス鋼 フタ ABS樹脂 正圧ガスケット NBR


GFM-R × Series

外形寸法図

● スリットありGFM-RS



● スリットなしGFM-RF



※1:正圧ポートに貫通します。

※2:25℃の恒温室での測定値です。25℃から外れる雰囲気では精度が変化します。 GFM-R※-1000は平面度0.05mm、平行度0.1mmとなります。


形番	Α	В	С	D
GFM-R%-500	500	501	360	371.5
GFM-R%-750	750	751	610	621.5
GFM-R%-1000	1000	1001	860	871.5


外形寸法図(ブラケットキット)

● 形番: GFM-R-B

(キット内容:正圧ブラケット、負圧ブラケット、六角穴付ボルト8本、ねじ用ガスケット8個)

・正圧ブラケット







質量:約680g

(付属品:約20gを含む)

・負圧ブラケット






質量:約680g

(付属品:約20gを含む)

・ブラケットキット取付例



GFM-R × Series

技術資料

1 浮上高さ

【測定方法】

①供給エア圧ゼロ時のガラス表面を基準点(ゼロ点)とします。

②ガラスを浮上させ、変位量を測定します。

浮上高さ: 測定ポイント18点の変位量の中で、最も小さい値


(測定ポイント18点は、浮上平面度の測定方法を参照)


ガラスサイズ : t0.7×100×400

【結果】


負圧条件: OkPa


■スリットありタイプ (GFM-RS-750)






■スリットなしタイプ (GFM-RF-750)







負圧条件: -0.8kPa


■スリットありタイプ (GFM-RS-750)





■スリットなしタイプ (GFM-RF-750)





技術資料

2 浮上平面度

【測定方法】

①供給エア圧ゼロ時のガラス表面を基準点(ゼロ点)とします。


②ガラスを浮上させ、変位量を測定します。

③ガラス位置Aの状態にて、9ポイント測定します。

④ガラス位置Bの状態にて、9ポイント測定します。

浮上平面度 :測定ポイント18点の変位量の (max-min) 値

ガラスサイズ: t0.7-100×400




【計測器】

レーザー変位計:正反射式(透明体測定用)


【結果】

■スリットありタイプ(GFM-RS-750)

負圧条件: OkPa




負圧条件: -0.8kPa




■スリットなしタイプ (GFM-RF-750)

負圧条件: OkPa



負圧条件: -0.8kPa



GFM-R × series


技術資料

3 発塵量

【測定方法】

- ①アクリル製チャンバ内に試験サンプルを設置します。
- ②100kPa (18~20ℓ/min) のエアを供給します。
- ③エアを流しつづけた時に発生するパーティクル数を測定します。

【試験回路】




【計測器】

パーティクルカウンタ:レーザーダストモニタ

最小可測粒径 : 0.1 μm 吸入量 : 28.3 ℓ /min

【結果】



注:発塵量には0.5µm以上の粒径も含まれます。


技術資料

4 静電気変化量(スリットありタイプ)

【測定方法】

①ガラス中心上にセンサヘッドを設置します。 ②エアを供給した時の静電気量(電圧)の示す値を測定します。


【試験回路】



【計測器】

静電気量測定:高精度静電気測定器(非接触式)

【結果】





浮上システム・フロートスター

精密浮上ステージGFM-P

●浮上量:30±6μm ●主用途:各種検査工程、プロセス工程

■ 負圧吸引穴

負圧流量の併用で高精度浮上が可能

受注生產品 RoHS



新素材カーボングラファイト多孔質と独自設計により 極めて高精度な浮上を可能にします。

■ CKD独自の設計(特許取得)

CKDで長年培われた流体技術を応用。 高精度な浮上ができる浮上面形状を実現しました。

■ 高精度

超精密加工で高い平面度と平行度を実現しました。


■ 高い浮上精度

正圧、負圧流量の併用で、高精度浮上を可能にしました。

■ 帯電防止

カーボングラファイトを採用したことにより 帯電防止を実現しました。

■ 低発塵



仕様・形番表示方法・ 内部構造図・外形寸法図

形番表示方法

GFM)-(P

機種形番

仕様

項目			GFM-P	
製品サイズ((L×W×H	l) mm	250×76×50	
浮上面サイズ	(L×W)	mm	250×76	
使用流体			圧縮清浄空気 [等級1.1.1~1.6.2]	
使用周囲温	腹	Ĵ	5~40	
輸送・保管	温度	Ĵ	-10~60	
使用圧力	正圧	MPa	0~0.2	
使用压力	負圧	kPa	-50~0	
浮上平面度	₹ 注1	μm	12μm以下(30μm浮上時)	
空気消費量 注2 l/min		ℓ/min	約2~3	
浮上高さ	注3	μm	約70	
質量		kg	約2.2	


ブラケットキット 単品形番



※ブラケットキットの詳細につ いては21ページを参照して 原の ください。

- 注1: 浮上面のMAX-MINの差を表します。供給流量条件はワークの状態、お客様のご使用条件で変わります。浮上平面度の目安とお考えください。
- 注2:0.1MPa供給時の空気消費量を表します。空気消費量はワークの状態、必要な浮上量で変わります。流量計算の目安とお考えください。
- 注3:0.1MPa供給時。厚さ0.7mmのガラスを浮上した時の値となります。浮上高さの目安とお考えください。

外観および部品リスト






品番	部品名称	材質	備考
1	多孔質	カーボングラファイト	
2	ベース	アルミ合金	黒色アルマイト処理 ※
3	六角穴付き止めねじ	ステンレス鋼	
4	六角穴付き止めねじ	ステンレス鋼	
5	六角穴付き止めねじ	ステンレス鋼	

※製品外観に白い筋が見られる場合がありますが、製造工程上発生するものであり、製品性能には影響ありません。


外形寸法図



GFM-P Series

外形寸法図(ブラケットキット)

●形番:GFM-P-B (キット内容:ブラケット、Oリング1個、六角穴付ボルト4本)



●ブラケットキット取付例

GFM-P 小線形0リング (S-60) GFM-P-B M5(六角穴付ボルト)4本

] 浮上高さ・浮上平面度 1


【測定方法】

①供給エア圧ゼロ時のガラス表面を基準点(ゼロ点)とします。


②ガラスを浮上させ、変位量を測定します。


浮上高さ : 測定ポイント9点の変位量の平均値


ガラスサイズ : t0.7×76×250



【結果】







GFM-P Series

技術資料

2 浮上平面度2


【測定方法】

①供給エア圧ゼロ時のガラス表面を基準点(ゼロ点)とします。

②ガラスを浮上させ、変位量を測定します。

条件1:精密浮上ステージよりガラスを15mm大きくした状態

ガラスサイズ : t0.7×280×182 浮上ステージ配置状態 : ステージ間隙間なし



【結果】

	0	1	2	3	4
A'	18.0		26.5		23.0
Α		25.5	25.9	22.1	
В		25.0	27.2	24.8	
С		25.8	27.9	26.2	
C'	21.8				25.0
D		26.1	24.9	27.9	
E		23.8	25.6	23.6	
F		20.4	24.7	20.0	
F'	9.7		20.0		13.9

(単位:μm)

目標浮上高さ	(µm)	20
正圧圧力	(kPa)	50
正圧流量	(ℓ/min)	1.6
負圧流量	(ℓ/min)	6.5
浮上高さMAX	(µm)	27.9
浮上高さMIN	(µm)	20.0
平均浮上高さ	(µm)	24.9
浮上平面度	(µm)	7.9

*浮上ステージ外測定点のデータは省きます


3 浮上平面度3

【測定方法】

①供給エア圧ゼロ時のガラス表面を基準点(ゼロ点)とします。 ②ガラスを浮上させ、変位量を測定します。

条件2:条件1の状態で浮上ステージ間を23mm空けた状態

ガラスサイズ : t0.7×280×205浮上ステージ配置状態 : ステージ間隔23mm



【結果】

	0	1	2	3	4
A'	18.1		22.7		18.9
Α		26.8	26.9	23.5	
В		26.0	27.2	25.0	
С		25.6	27.0	26.8	
C'	21.8	23.9	26.0	25.8	24.3
D		25.4	28.4	27.7	
Е		23.7	25.3	25.0	
F		22.3	23.0	22.7	
F'	14.8		18.3		12.8

正圧圧力	(kPa)	50
正圧流量	(ℓ /min)	1.6
負圧流量	(le /min)	6.3
浮上高さMAX	(µm)	28.4
浮上高さMIN	(µm)	22.3
平均浮上高さ	(µm)	25.5
浮上平面度	(µm)	6.1

(µm)

20

目標浮上高さ

*浮上ステージ外測定点のデータは省きます

GFM-P Series


技術資料

4 発塵量

【測定方法】

- ①アクリル製チャンバ内に試験サンプルを設置します。
- ②200kPa(約5 l/min)のエアを供給します。
- ③エアを流しつづけた時に発生するパーティクル数を測定します。

【試験回路】




【計測器】

パーティクルカウンタ:レーザーダストモニタ

最小可測粒径 $: 0.1 \, \mu \text{m}$ 吸入量 $: 28.3 \, \ell \, / \text{min}$

【結果】




注:発塵量には0.5µm以上の粒径も含まれます。

5 静電気変化量

【測定方法】

①ガラス中心上にセンサヘッドを設置します。 ②エアを供給した時の静電気量(電圧)の示す値を測定します。

【試験回路】




【計測器】


静電気量測定:高精度静電気測定器(非接触式)

【結果】





浮上システム関連商品



MEMO



本製品を安全にご使用いただくために

で使用になる前に必ずお読みください

当社製品を使用した装置を設計製作される場合には、装置の機械機構と空気圧制御回路または水制御回路と これらをコントロールする電気制御によって運転されるシステムの安全性が確保できる事をチェックして安全な 装置を製作する義務があります。

当社製品を安全にご使用いただくためには、製品の選定及び使用と取扱い、ならびに適切な保全管理が重要です。 装置の安全性確保のために、警告、注意事項を必ず守ってください。

なお、装置における安全性が確保できることをチェックして安全な装置を製作されるようにお願い申し上げます。

- 本製品は、一般産業機械用装置·部品として設計、製造されたものです。 よって、取り扱いは充分な知識と経験を持った人が行ってください。
- 2 製品の仕様範囲内でのご使用を必ずお守りください。

製品固有の仕様外での使用は出来ません。また、製品の改造や追加工は絶対に行わないでください。 なお、本製品は一般産業機械用装置・部品での使用を適用範囲としておりますので、屋外での使用、および次に示すよ うな条件や環境で使用する場合には適用外とさせていただきます。

(ただし、ご採用に際し当社にご相談いただき、当社製品の仕様をご了解いただいた場合は適用となりますが、 万一故障があっても危険を回避する安全対策を講じてください。)

- ●原子力·鉄道·航空·船舶·車両·医療機械、飲料・食品などに直接触れる機器や用途、娯楽機器·緊急遮断回路・ プレス機械・ブレーキ回路・安全対策用など、安全性が要求される用途への使用。
- ②人や財産に大きな影響が予想され、特に安全が要求される用途への使用。
- **③ 装置設計・管理等に関わる安全性については、団体規格、法規等を必ずお守りください。**

ISO4414、JIS B 8370 (空気圧システム通則)

JFPS2008 (空気圧シリンダの選定及び使用の指針)

高圧ガス保安法、労働安全衛生法および その他の安全規則、団体規格、法規など。

- **4 安全を確認するまでは、本製品の取り扱いおよび配管・機器の取り外しを絶対に行わないでくだ**
 - ●機械・装置の点検や整備は、本製品が関わる全てのシステムにおいて安全であることを確認してから行ってください。
 - ②運転停止時も、高温部や充電部が存在する可能性がありますので、注意して行ってください。
 - ●機器の点検や整備については、エネルギー源である供給空気や供給水、該当する設備の電源を遮断し、システム 内の圧縮空気は排気し、水漏れ・漏電に注意して行ってください。
 - ●空気圧機器を使用した機械・装置を起動または再起動する場合、飛び出し防止処置等システムの安全が確保されて いるか確認し、注意して行ってください。
- 5 事故防止のために必ず、次頁以降の警告及び注意事項をお守りください。
- ■ここに示した注意事項では、安全注意事項のランクを「危険」「警告」「注意」として区別してあります。



▲ 危険: 取扱いを誤った場合に、死亡または重傷を負う危険な状態が生じることが想定され、かつ (DANGER) 危険発生時の緊急性(切迫の度合い)が高い限定的な場合。



(WARNING)

取扱いを誤った場合に、死亡または重傷を負う危険な状態が生じることが想定される場合。



▲ 注意: 取扱いを誤った場合に、軽傷を負うかまたは物的損害のみが発生する危険な状態が生じる (CAUTION) ことが想定される場合。

なお「注意」に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結び付く可能性があります。 いずれも重要な内容を記載していますので必ず守ってください。

ご注文に際しての注意事項

1 保証期間

当社製品の保証期間は、貴社のご指定場所への納入後1年間といたします。

2 保証範囲

上記保証期間中に明らかに当社の責任と認められる故障を生じた場合、本製品の代替品または必要な交換部品の 無償提供、または当社工場での修理を無償で行わせていただきます。

ただし、次の項目に該当する場合は、この保証の対象範囲から除外させていただきます。

- ①カタログまたは仕様書に記載されている以外の条件・環境での取扱いならびにご使用の場合
- ②故障の原因が本製品以外の事由による場合
- ③製品本来の使い方以外の使用による場合
- ④当社が関わっていない改造または修理が原因の場合
- ⑤納入当時に実用化されていた技術では予見できない事由に起因する場合
- ⑥天災、災害など当社の責でない原因による場合

なお、ここでいう保証は、納入品単体に関するものであり、納入品の不具合により誘発される損害については 除外させていただきます。

3 適合性の確認

お客様が使用されるシステム、機械、装置への当社製品の適合性は、お客様自身の責任でご確認ください。



本製品を安全にご使用いただくために

で使用になる前に必ずお読みください。

個別注意事項:フロートスター GFMシリーズ

設計・選定時

1. 共通

▲警告

■本製品の輸送・保管時には、環境の温度を保存温度 範囲内(-10℃~60℃)に保ってください。

範囲外での輸送・保管は、製品の破壊、異常または性能・耐久性が低下します。

製品をよりよくお使いいただくには、25℃近くでの輸送・ 保管が最適です。

■必ず製品仕様内でご使用ください。

仕様範囲以外での使用では、多孔質の破損の原因になります ので使用しないでください。

■屋外及び粉塵の多い環境、直射日光を避けて設置してください。

腐食性ガス、可燃性ガスのある場所では使用しないでください。また、絶対に吸い込ませないでください。

- ■本製品は圧縮空気用です。他の流体は使用しないでください。
- ■製品に追加工を行わないでください。加工歪みなどにより精度劣化、強度劣化を招く可能性があります。
- ■浮上したワークは、わずかな力の作用で動きます。 ワークの移動あるいはオーバーランにより、人体およびワーク・機器・装置への損傷を与えないように、ワークの支持・保持・固定およびストッパなどを適切に組み込んでください。
- ■停電や動力源の故障等で圧力が低下する可能性を考慮してください。

浮上不足で、人体およびワーク・機器・装置への損傷が考えられる場合、その為の安全装置を組み込んでください。 吸着力不足で、人体およびワーク・機器・装置への損傷が考えられる場合、その為の安全装置を組み込んでください。

■非常停止時の挙動を考慮してください。

非常停止時、またはシステム異常時に安全装置が働き、動力源・機械などが停止する場合、人体およびワーク・機器・装置への損傷を与えないような設計をしてください。

■非常停止・異常停止後に再起動する場合の挙動を考慮してください。

再起動により、人体およびワーク・機器・装置への損傷を与えないような設計をしてください。

■十分な有効断面積の配管を行ってください。

空気消費量に見合った配管の設計が必要です。チューブ、管 継手、バルブ等の有効断面積を十分大きくとり、圧力降下を 小さくしてください。

浮上不足あるいは吸着力不足を招き、人体およびワーク・機器・装置へ損傷の原因となります。

■らせん配管はしないでください。


供給側、真空側ともらせん配管は避け、極力直線的最短距離 での配管を行い、圧力降下を小さくしてください。 浮上不足あるいは吸着力不足を招き、人体およびワーク・機器・装置へ損傷の原因となります。

▲注意

■乾燥した清浄な圧縮空気「等級 $1.1.1 \sim 1.6.2$ 」 (固体粒子 $0.1 \sim 0.5 \mu$ mが20,000個/m 3 以下、 圧力露点+10[°]C以下、油分濃度0.1mg/m 3 以下) をお使いください。

(等級はJIS B 8392-1:2012による圧縮空気品質等級に基づきます。)

<CKDスーパードライヤSDシリーズ、CKDインライン形フィルタFCSシリーズのご使用を推奨します。>



■寒冷地使用の場合、適切な凍結対策をしてください。 圧縮空気中の異物や油分などは多孔質を詰まらせ、故障・誤 作動の原因になります。

■周囲に熱源がある場合は遮断してください。

輻射熱により製品の温度が上昇して使用温度範囲を超える場合がありますので、カバーなどで遮断してください。

■振動または衝撃が起こる場所では使用しないでください。

故障・誤作動の原因になります。

■製品の浮上面を布・紙で拭く、手で触る、ガラスが接触するなどの行為により、黒色の付着(色写り)が生じます。この現象は多孔質に物理的な荷重・負荷を与えることで、多孔質表層が剥離又は削れていることを意味し、パーティクルの発生につながりますのでご注意ください。

(GFM-Tを除く)

設計・選定時

2. 首振りタイプGFM-A

▲警告

■ネジで固定しているパッドにて旋回動作を行う場合 にはご注意ください。

旋回によりネジの緩みが生じトラブルの原因となる危険性があります。

■吸着移動させる場合は、加速度、衝撃、風圧を考慮 してください。

移動中に吸着物が離脱する危険性があります。

▲注意

■正常に揺動動作するために、負荷荷重を1~5Nにしてください。

数量の設定と設置レイアウトが重要です。

負荷荷重が1N以下の場合、ボディ側面またはボディ下面からエアが噴き抜ける恐れがあります。

5N以上の場合、倣い機構が機能しない恐れがあります。

3. レールタイプGFM-R※/精密タイプGFM-P

▲注意

■お客さまの装置の取り付け寸法に合わせた配管接続 用のブラケットを別途用意してください。

<別途ブラケットキットを用意しております。ご相談ください。>

■本製品取付けのネジ部はエア流路に貫通しているため、ネジ部よりエア漏れが発生する可能性があります。

<GFM-Rシリーズのみ>

<ねじ用ガスケットをお使いいただくことで防ぐことができます。>

個別注意事項

取付・据付・調整時

1. 共通

▲警告

- ■運転前に、負荷や継手締結部の緩み、異常がないことを確認してください。
- ■機器が適正に作動することを確認してから使用してください。

取付、修理、改造後に、適正な機能検査を行って正しい取付がなされていることを確認してください。

■機械の干渉、作動システムに異常がないことを確認してください。

ワーク移動時にワークと本製品が干渉しないように 装置システム上で充分な安全策を講じてください。

■屋外及び粉塵の多い環境、直射日光を避けて設置してください。

腐食性ガス、可燃性ガスのある場所では使用しないでください。また、絶対に吸い込ませないでください。

■本製品に追加工をしないでください。

製品破損を招き、人体およびワーク・機器・装置に損傷を与える原因となります。

■装置システムへの空気の供給は、関係者の安全を確保した状態で行ってください。

▲注意

■配管実施直前まで、包装袋から出さないでください。

配管ポートから異物が混入し、故障の要因となります。

- ■配管の際には、配管内の異物・切粉等を除去するため、エアフラッシングを必ず行ってください。
- ■取扱説明書は必ず読んでください。

内容を理解した上で製品をご使用ください。

- ■設置面あるいは設置部はエタノール拭き、エアブロー等により異物を除去してください。
- ■端部のネジ、側面の穴、ボディ下の隙間から異物が入らないように保管してください。その為に、装置への据付け・配管実施寸前まで、包装袋から出さないでください。

異物が入ると、故障・誤作動の原因になります。

■長時間使用しない場合は、乾燥した清浄な環境にてポリエチレン袋などに入れて保管してください。再度使用する場合、装置への据付け・配管実施寸前まで、包装袋から出さないでください。

異物が入ると、故障・誤作動の原因になります。

■本製品に接続する配管は接続直前にフラッシングしてお使いください。

配管時に異物が空気圧機器内部に入らないことが重要です。

2. 首振りタイプGFM-A

▲警告

■本製品は、ボディ部(多孔質面)が傾きます。ワークとの干渉を避ける為、ワークの浮上・吸着時前後には、本製品がワークから離れたところに位置するなど、装置システム上にて充分な安全策を講じてください。

▲注意

■製品の固定は、製品下端の配管接続用M5ねじをご使用し、適正トルクで締め付けてください。

締付けの際は、二面幅を必ずご使用ください。 [締付けトルク: 1.0~1.5 (N·m)] また、取付け後に装置等の運搬を行う場合は、装置設置後 に、適切トルクであることを確認してください。

■本製品は、構造上供給空気のON/OFFによりボディ部(多孔質面)がわずかに上下します。

ワークの浮上・吸着時前後の動作については、装置システム上にて充分な配慮をしてください。

■締付けの際は、二面幅を必ずご使用ください。

[二面幅寸法:5.9~6.0mm] 異なる箇所を利用しますと、構造上損傷の原因となります。

取付·据付·調整時

 高浮上タイプGFM-T、レールタイプGFM-R※、 精密タイプGFM-P

▲警告

- ■本製品のカーボングラファイトは脆性材料ですので 衝撃を加えると破損し、破片が飛んだり、落下した りして身体を傷つける恐れがあります。 (GFM-Tを除く)
- ■ボディの取付面には、打痕、傷などをつけないでく ださい。

取付面の平面度が悪くなり、浮上性能の低下の原因となります。

■取付の際には、強い衝撃や過大なモーメントをかけないでください。

過大なモーメントが働くと、ボディの変形を招き、浮上性能 の低下の原因となります。

▲注意

■製品のMねじを使用時には適正トルクで締付けてください。

接続ねじ	締付けトルク(N・m)
M4	0.6~0.8
M5	1.0~1.5

- ■本製品を配管する際に小型ジョイント(バーブ継手、クランプ継手)に類する継手を使わないでください。有効断面積が小さくなり流量が十分に得られない場合があります。
- ■据付けする際には、本製品が使用雰囲気の温度と熱平衡になるまで(約24Hr)、使用雰囲気内に放置してください。

熱平衡前に据付けますと、熱膨張、収縮により形状精度が劣化する場合があります。

4. レールタイプGFM-R※

▲注意

■本製品の取り付けのネジ部はエア流路に貫通しているため、ねじ用ガスケットを使用してください。

5. 精密タイプGFM-P

▲警告

■取付面の平面度はO.O1mm以下にしてください。 基準面の平面度が悪いと、浮上性能の低下の原因となります。

個別注意事項

使用・メンテナンス時

1. 共通

▲警告

■保守点検は、取扱説明書に従い注意深く行ってくだ さい。

取扱いを誤ると、機器や装置の破損や作動不良の原因となり ます。

■必ず製品仕様範囲で使用してください。

仕様範囲以外での使用は、多孔質の破損、多孔質表面の劣化 の原因になります。

- ■本製品は圧縮空気用です。他の流体は使用しないでください。
- ■製品の取付け・取り外し時には必ず残圧を排出してから作業してください。
- ■長時間放置した後にシステムを起動する場合には、 正常作動の確認運転を行ってから本稼動に移ってく ださい。

▲注意

■メンテナンス管理が正しく実施されるように日常点 検、定期点検を計画的に実施してください。

メンテナンス不十分の場合、製品機能が著しく低下し短寿命、破損、誤作動などの不具合を招きます。

■漏れ量が増大したり機器が適正に作動しない場合は、使用しないでください。

取付、修理、改造後に、適正な機能検査を行って正しい取付がなされていることかを確認してください。

- ■製品の取り付け、取り外し時には必ず残圧を排出してから作業してください。
- ■長時間使用しないときは、乾燥した清浄な環境にて ポリエチレン袋などに入れて保管してください。
- ■本製品を最適機能でご使用いただくために1~2回/ 年、下記定期点検を行ってください。

①外部への漏れ(ガスケットの緩み、変形)の有無の確認 ②浮上性能の低下

③外観不良(キズ、多孔質の欠け、表面の汚れ)の確認

2. 首振りタイプGFM-A

▲警告

■吸着移動などで旋回動作を行う場合にはご注意ください。

本製品はねじで固定します。旋回によりねじの緩みが生じトラブルの原因となる危険性があります。

■吸着移動させる場合は、加速度、衝撃、風圧を考慮 してください。

移動中に吸着物が離脱する危険性があります。

■ワーク移動時にワーク先端部と本製品が干渉しない ように装置システム上で充分な安全策を講じてくだ さい。

ワークまたは本製品が破損する可能性があります。 ワークとの干渉を避ける為、ワークの浮上・吸着時前後には、本製品がワークから離れたところに位置するなど、装置システム上にて充分な安全策を講じてください。



▲注意

■本製品は、構造上、供給空気のON/OFFによりボディ部(多孔質面)がわずかに上下します。

ワークの浮上・吸着時前後の動作については、装置システム上にて充分な配慮をしてください。

3. レールタイプGFM-R※、精密タイプGFM-P

▲警告

■本製品のカーボングラファイトは脆性材料ですので、衝撃を与えると破損し、破片が飛んだり、落下したりして身体を傷つける恐れがあります。

MEMO

関連商品

精密吸着プレート PVPシリーズ

吸着面にフッ素樹脂焼結多孔質体を採用

■ 高精度なワーク処理

吸着面の平面度: 2μ m・平行度: 5μ m


■ 吸着力が大きい

気孔率が40%もあり、大きい吸着力で全面吸着が可能

■ ワークを傷めない

吸着面はソフトな接触でワークを傷つけない

カタログNo.CC-651



ファインバッファ FBU2シリーズ

磁気バネ方式で押し圧一定を実現

- バッファ部にCKD独自の磁気バネ方式を採用 ソフトな接触と安定した押し圧によりワークの損傷を解消
- 押し圧一定

可動軸、固定軸に組み込まれた磁石がずれると軸方向に一定の磁気復帰力が発生する ため、磁気力による押し圧は、ストロークにかかわらずほぼ一定

■ 回り止め機能付

固定軸内周面および可動軸外周面に4極スプライン状着磁を施すことで、回転方向に 磁気復帰力が発生

■ 小形・軽量

カタログNo.CC-787



エアベアリングアクチュエータ LBCシリーズ

摺動抵抗"ゼロ"を実現

- クリーン環境に対応
 - 完全非接触による無発塵・無潤滑のエア駆動方式
- ソフトタッチ

微小0.01Nから荷重をコントロールできるため、対象ワークへのソフトタッチが可能

■ 優れた応答性

ロッドの材質(可動部)がアルミ合金で軽量化のため応答性に優れている

■ 高精度リニア制御

摺動抵抗がゼロのため、電空レギュレータ使用により荷重の高精度リニア制御が可能

■ 省スペース・コンパクト

カタログNo.CC-652



お問合せは お近くの営業所へどうぞ

東

●北上営業所 〒024-0034 岩手県北上市諏訪町2-4-26 TEL(0197)63-4147 FAX(0197)63-4186

●仙台営業所

■岡古本/デリ 〒981-3133 仙台市泉区泉中央4丁目1-5(SAKAE泉中央ビル401) TEL(022)772-3041 FAX(022)772-3047 ●山形営業所

|山形呂栗州 〒990-0834 山形県山形市清住町3-5-19 TEL(023)644-6391 FAX(023)644-7273

北関東

●さいたま営業所

●CV/よる音米的 〒331-0812 さいたま市北区宮原町3-297-2(杉ビル6 5階) TEL(048)652-3811 FAX(048)652-3816 ● 茨城営業所 〒300-0847 茨城県土浦市卸町1-1-1(関鉄つくばビル4階C) TEL(029)841-7490 FAX(029)841-7495

宇都宮営業所 〒321-0953 栃木県宇都宮市東宿郷3-1-7(NBF宇都宮ビル3階) TEL(028)638-5770 FAX(028)638-5790

●太田営業所

〒373-0813 群馬県太田市内ケ島町946-2(大槻商事ビル1階) TEL(0276)45-8935 FAX(0276)46-5628

南 関 東

●東京営業所 〒105-0013 東京都港区浜松町1-31-1(文化放送メディアプラス4階) TEL(03)5402-3628 FAX(03)5402-0122

●立川営業所

TEL(047)470-5070 FAX(047)493-5190

●横浜営業所
〒222-0033 横浜市港北区新横浜2-17-19(HF新横浜ビルディング4階)

TEL(045)475-3471 FAX(045)475-3470

●厚木営業所

〒243-0027 神奈川県厚木市愛甲東一丁目22番6号 TEL (046) 226-5201 FAX (046) 226-5208

●甲府営業所

〒409-3867 山梨県中巨摩郡昭和町清水新居1509 TEL(055)224-5256 FAX(055)224-3540

来ホス店 〒105-0013 東京都港区浜松町1-31-1(文化放送メディアプラス4階) TEL(03)5402-3620 FAX(03)5402-0120

CKD株式会社

●長岡営業所 〒940-0088 新潟県長岡市柏町1-4-33(高野不動産ビル2階) TEL(0258)33-5446 FAX(0258)33-5381

●松本営業所 〒399-0033 長野県松本市大字笹賀5945 TEL(0263)25-0711 FAX(0263)25-1334 ●富山営業所

一届山石本77 〒939-8071 宮山県宮山市上袋100-35 TEL(076)421-7828 FAX(076)421-8402 ●金沢営業所

・金沢呂栗州 〒920-0025 石川県金沢市駅西本町3-16-8 TEL(076)262-8491 FAX(076)262-8493

●名古屋営業所 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄一丁目12番17号 TEL (052) 223-1121 FAX (052) 223-1127 ●小牧営業所 〒485-8551 愛知県小牧市応時2-250

TEL(0568)73-9023 FAX(0568)75-1692 ●豊田営業所

●壹田呂来州 〒473-0912 愛知県豊田市広田町広田103 TEL(0565)54-4771 FAX(0565)54-4755 ●静岡営業所

〒422-8035 静岡県静岡市駿河区宮竹1-3-5 TEL(054)237-4424 FAX(054)237-1945 ●浜松営業所

〒435-0016 浜松市東区和田町438

TEL (053) 463-3021 FAX (053) 463-4910 ●四日市営業所 〒512-1303 三重県四日市市小牧町字高山2800 TEL(059)339-2140 FAX(059)339-2144

名古屋支店 〒485-8551 愛知県小牧市応時2-250 TEL(0568)74-1356 FAX(0568)77-3317

西

●大阪営業所 〒550-0001 大阪市西区土佐堀1-3-20 TEL(06)6459-5775 FAX(06)6446-1955

→ 大阪東管業所 〒570-0083 大阪府守口市京阪本通1-2-3(損保ジャパン守口ビル6階) TEL(06)4250-6333 FAX(06)6991-7477

●滋智営業所

TEL (075) 645-1130 FAX (075) 645-4747

●奈良営業所 〒639-1123 奈良県大和郡山市筒井町460-15(オッシェム・ロジナ1階) TEL_(0743)57-6831 FAX(0743)57-6821

●神戸営業所

〒673-0016 兵庫県明石市松の内2-6-8(西明石スポットビル3階) TEL(078)923-2121 FAX(078)923-0212

●大阪支店

〒550-0001 大阪市西区土佐堀1-3-20 TEL(06)6459-5770 FAX(06)6446-1945

●広島営業所

□広島本デー 〒730-0029 広島市中区三川町2番6号(くれしん広島ビル3階) TEL (082) 545-5125 FAX (082) 244-2010 岡山営業所 〒700-0904 岡山県岡山市松区柳町2丁目6番25号(朝日生命岡山柳町ビル10階)

TEL(086)224-7220 FAX(086)224-7221 ●山口営業所

〒747-0801 山口県防府市駅南町6-25 TEL(0835)38-3556 FAX(0835)22-6371

●高松営業所

〒761-8071 香川県高松市伏石町2158-10 TEL(087)869-2311 FAX(087)869-2318

●松山営業所 〒790-0053 愛媛県松山市竹原2-1-33(サンライト竹原1階) TEL(089)931-6135 FAX(089)931-6139

州

〒812-0013 福岡市博多区博多駅東1-10-27(アスティア博多ビル5階) TEL(092)473-7136 FAX(092)473-5540

〒869-1103 熊本県菊池郡菊陽町久保田2799-13

TEL(096)340-2580 FAX(096)340-2584

●本社·工場

〒485-8551 愛知県小牧市応時2-250 TEL(0568)77-1111 FAX(0568)77-1123

●営業本部 〒485-8551 愛知県小牧市応時2-250

TEL(0568)74-1303 FAX(0568)77-3410 ●海外営業統括部

〒485-8551 愛知県小牧市応時2-250 TEL(0568)74-1338 FAX(0568)77-3461

お客様技術相談窓口

フリーダイヤル 🔯 0120-771060 受付時間 9:00~12:00/13:00~17:00 (土日、休日除く)

CKD Corporation

☐ 2-250 Ouji Komaki, Aichi 485-8551, Japan

☐ PHONE +81-(0)568-74-1338 FAX +81-(0)568-77-3461

U.S.A. CKD USA CORPORATION

CHICAGO HEADQUARTERS

4080 Winnetka Avenue, Rolling Meadows, IL 60008, USA
PHONE +1-847-368-0539 FAX +1-847-788-0575

- CINCINNATI OFFICE
 SAN ANTONIO OFFICE
- · SAN JOSE OFFICE · DETROIT OFFICE

CKD CORPORATION EUROPE BRANCH De Fruittuinen 28 Hoofddorp, the Netherlands PHONE +31-(0) 23-5541490 FAX +31-(0) 23-5541491 CZECH OFFICE UK OFFICE

- · GERMANY OFFICE

Malavsia

改定内容

MAIAYSIA

M-CKD PRECISION SDN.BHD.

HEAD OFFICE

Lot No.6, Jalan Modal 23/2, Seksyen 23, Kawasan MIEL,
Fasa 8, 40300 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan, Malaysia
PHONE +60-(0)3-5541-1468 FAX +60-(0)3-5541-1533

JOHOR BAHRU BRANCH OFFICE

・高浮上タイプGFM-Tシリーズ追加

- MELAKA BRANCH OFFICE · PENANG BRANCH OFFICE

Thailand

THAIIAITU

◆SALES HEADQUARTERS
Suwan Tower, 14/1 Soi Saladaeng 1, North Sathorn Road,
Kwaeng Silom, Khet Bangrak, Bangkok 10500, Thailand
PHONE +66-(0)2-267-6300 FAX +66-(0)2-267-6305

• RAYONG OFFICE

RAYONG OFFICE
 NAVANAKORN OFFICE
 EASTERN SEABORD OFFICE
 LAMPHUN OFFICE
 KORAT OFFICE
 AMATANAKORN OFFICE

· PRACHINBURI OFFICE

Singapore

Singapore
CKD SINGAPORE PTE. LTD.
No.33 Tannery Lane #04-01 Hoesteel Industrial Building,
Singapore 347789, Singapore
PHONE +65-67442263 FAX +65-67442486
CKD CORPORATION BRANCH OFFICE
No.33 Tannery Lane #04-01 Hoesteel Industrial Building,
Singapore 347789, Singapore
PHONE +65-67447260 FAX +65-68421022
LINDIA LINSON OESICE BRIGGLODE

INDIA LIAISON OFFICE BANGALORE
 INDIA LIAISON OFFICE DELHI
 INDONESIA LIAISON OFFICE JAKARTA

Taiwan 台湾喜開理股份有限公司 TAIWAN CKD CORPORATION 16F-3, No. 7, Sec. 3, New Taipei Blvd., Xinzhuang Dist., New Taipei City 242, Taiwan PHONE +886-(0) 2-8522-8198 FAX +886-(0) 2-8522-8128 ·新竹営業所 (HSINCHU OFFICE) ·台中営業所 (TAICHUNG OFFICE) ·台南営業所 (TAINAN OFFICE)

喜開理(上海)機器有限公司 CKD(SHANGHAI)CORPORATION

Korea

・ 水原営業所 (CHEONAN OFFICE) ・ 天安営業所 (CHEONAN OFFICE) ・ 蔚山営業所 (ULSAN OFFICE)

本カタログに記載の製品及び関連技術は、外国為替及び外国貿易法のキャッチオール規制の対象となります。

本カタログに記載の製品及び関連技術を輸出される場合は、兵器・武器関連用途に使用されるおそれのないよう、ご留意ください。 The goods and their replicas, or the technology and software in this catalog are subject to complementary export regulations by Foreign Exchange and Foreign Trade Law of Japan.

If the goods and their replicas, or the technology and software in this catalog are to be exported, laws require the exporter to make sure they will never be used for the development or the manufacture of weapons for mass destruction.

- ●このカタログに掲載の仕様および外観を、改善のため予告なく変更することがあります。 © CKD Corporation 2014 All copy rights reserved.
- Specifications are subject to change without notice.

Website http://www.ckd.co.jp/

China

喜開理(上海)機器有限公司
CKD(SHANGHAI)CORPORATION

●登業が上海事務所(SALES HEADOUARTERS / SHANGHAI OFFICE)
Room 601, Yuanzhongkeyan Building, No. 1905 Hongmei
Road, Xinhui District, Shanghai 200233, China
PHONE +88-(0)21-61911888 FAX +86-(0)21-60905356

- 無錫事務所(WINTER) (WINTER)

- 無錫事務所(WINTER) (WINTER)

- 病京事務所(NANJING OFFICE)

- 京沙事務所(SUZHOU OFFICE)

- 野山事務所(SUZHOU OFFICE)

- 北京事務所(SUZHOU OFFICE)

- 北京事務所(SUZHOU OFFICE)

- 北京事務所(SUZHOU OFFICE)

- 大沙事務所(CHANGCHUN OFFICE)

- 大沙事務所(CHANGCHUN OFFICE)

- 大沙事務所(CHANGCHUN OFFICE)

- 清島事務所(OALIAN OFFICE)

- 清陽事務所(SHENYANG OFFICE)

- 満陽事務所(SHENYANG OFFICE)

- 本郷事務所(SHENYANG OFFICE)

- 本郷事務所(WINAN OFFICE)

- 本郷事務所(WHAN OFFICE)

- 西安事務所(WHAN OFFICE)

- 西安事務所(WHAN OFFICE)

- 西州事務所(CHENGZHOU OFFICE)

- 長沙事務所(CHANGSHA OFFICE)

- 広州事務所(CHANGSHA OFFICE)

- 広州事務所(SHENZHOU OFFICE)

- 広州事務所(SHENZHOU OFFICE)

- 東州事務所(SHENZHOU OFFICE)

- 東州事務所(SHENZHOU OFFICE)

東莞事務所(DONGGUAN OFFICE) 厦門事務所(XIAMEN OFFICE)

CKD KOREA CORPORATION

●HEADQUARTERS
(3rd Floor), 44, Sinsu-ro, Mapo-gu, Seoul 121-856, Korea
PHONE +82-(0)2-783-5201∼5203 FAX +82-(0)2-783-5204

2014.5.ACC